


PŘESNOST UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ ACCURACY OF TOOL CLAMPING GENAUIGKEIT DES WERKZEUGSPANNEN



21 - matice
nut
Mutter

35 - kleština
collet
Spannzange

50 - trn
measuring pin
Messdorn

d [mm]		L ₁ [mm]	MAX [mm]
MIN	MAX		ER 20
1,0	1,6	4,0	0,02
1,6	3,0	7,5	
3,0	6,0	15	
6,0	10,0	25,0	0,025
10,0	13,0	32	

NABÍDKA KLEŠTINOVÝCH POUZDER OFFER OF COLLETS SPANNZANGENANGEBOT

ER 20 - ESX		DIN 6499 - B	
Kód Code Code	Rozsah Range/Bereich [mm]	Kód Code Code	Rozsah Range/Bereich [mm]
281.803	1,0 - 0,5	281.856	4,0 - 3,5
281.810	1,5 - 1,0	281.872	5,0 - 4,0
281.827	2,0 - 1,5	281.889	6,0 - 5,0
281.834	2,5 - 2,0	281.896	7,0 - 6,0
281.841	3,0 - 2,5	281.902	8,0 - 7,0
281.858	3,5 - 3,0	281.919	9,0 - 8,0

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ

- ZP-10/X CODE 242.088
- ZP-10/X CODE 242.118
- Kleština, Collet, Spannzange ER 20

Ke každé položce uvést počet kusů.

EXAMPLE OF ORDER


(A = ; d₁ = [mm])

CODE ... ; ...

State the number of pieces of each item.

BESTELLUNGSBEISPIEL

Zu jeder Position die Stückzahl anzuführen.



česky
english
deutsch